

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

**Gebrauchsinformation**

**1. Gebrauch- und Aufbewahrungsanleitung**

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Überhitzungs- und Feuer- oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

**2. Gegenanzeigen**

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese vollständig mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherwöhnung.

**3. Sicherheitshinweise**

- Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals in Wasser oder Flüssigkeiten (einschließlich Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
- Warten Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmeeinwirkung (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewaltwirkung in den Ladeanschluss ein.
- Das Verschlucken des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschluckt wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
- Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
- Falls ausgetretene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

**4. Entsorgung:** Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. staatlichen Abfallentsorgungsbetrieb.

**5. Warnhinweise**

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Nikotinkräften und Epileptikern. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie einen ernsthaften Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenerkrankung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufthoff und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glykolin enthält, kann es bei Diabetes zu Hyperglykämie oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h-Telefon: 030-19240)

**6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit**

Keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

**7. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung**  
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

**8. Angaben zu toxikologischen Daten**

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

**9. Kontakt**

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.ex-trade.net](http://www.ex-trade.net)

**Algorithmen / Batterieentstörung**

Hinweise zur Batterieentstörung Batteriegesetz (BattG)  
Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen. Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Alt-Batterien, die wir als Neubauteile im Sortiment führen oder gefüllt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzböcker Ring 2, 63814 Manschaft) zurückgeben.

**Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:**

- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.  
Algorithmennummer  
WEEE-Reg-Nr. DE 54367836

Importeur:  
EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzböcker Ring 2,  
63814 Manschaft, Deutschland  
e-Mail: [info@ex-trade.net](mailto:info@ex-trade.net)  
[www.ex-trade.net](http://www.ex-trade.net)

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0  
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19  
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 15.07.2024



1

**VOOPOO: ARGUS G4 KIT**  
**ARTNR.: 217029-6**

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

**1. PRODUKTBESCHREIBUNG**

**LIEFERUMFANG:**

- 1x Vooopo Argus G4 Akkuträger
- 2x Vooopo Argus Multi-Ohm Pod
- 1x USB-C Kabel
- 1x Lanyard
- 1x Bedienungsanleitung

**TECHNISCHE DATEN\***

**Argus G4 Kit:**

<b>Abmessungen:</b>	121x27,6x16,6mm	<b>Akkukapazität:</b>	1650mAh
<b>Leistungsbereich:</b>	5-35W	<b>Fassungsvermögen:</b>	3.5ml
<b>Ausgangsspannung:</b>	3,0-4,2V	<b>Ladestrom:</b>	5V / 2A
<b>Widerstandsbereich:</b>	0,4-3,0Ω	<b>Multi-Ohm Pod:</b>	0,4Ω / 0,7Ω / 1,0Ω
<b>Multi-Ohm Pod</b>	0,4Ω: 18-30W		
<b>Leistungsbereiche:</b>	0,7Ω: 14-18W		
	1,0Ω: 10-14W		

**2. SICHERHEITSHINWEISE**



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Pod über einen längeren Zeitraum nicht, leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Pod.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Pod stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.




2

- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Pod regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbildung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Pod und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

**3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT**

**PRODUKTÜBERSICHT**



Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.



3

**SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE**

Displaysignal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Feuerzeitschutz	⇨ Wenn die Leistungsausgabe für mehr als 5 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
	Kurzschlusschutz	⇨ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Pod und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
	Entladeschutz	⇨ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
	Überhitzungsschutz	⇨ Die Gerätetemperatur ist zu hoch. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
	Maximale Leistung	➢ Die maximale Leistungsausgabe ist erreicht.

**4. INBETRIEBNAHME**

**Akku aufladen:**



Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0V.

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, stoppt das Blinken.

**Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung:**



Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.




- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.



4

- ⇨ Auf der Seite des Pod befindet sich eine Silikonabdeckung.
- Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- ⇨ Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.



**Kit zusammensetzen:**

- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

**5. BETRIEB**

**Luftzufuhr anpassen:**

- ⚠ *Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.*
- Schieben Sie den Luftzufuhrregler, um die Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks zu erhöhen oder zu reduzieren.
- ⇨ Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingeogen.

**Gerät einschalten:**

- Drücken Sie den Druckknopf 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

**Dampfen:**

- ⇨ Das Gerät besitzt eine Zugautomatik.
- Ziehen Sie an dem Mundstück der E-Zigarette.

**Leistungseffekt einstellen:**

- ℹ *Funktioniert mit Vooopoo Argus Top-Fill V2 oder anderen Argus Pods.*
- Drücken Sie den Druckknopf 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um zwischen dem Leistungseffekt „schwach“ / „normal“ oder „stark“ zu wählen.

**Leistungsausgabe einstellen:**

- Drücken Sie den Druckknopf 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Leistungsausgabe zu aktivieren.
- Drücken Sie den Druckknopf erneut, um die Leistung nach Ihren Wünschen einzustellen.

**Pod Nutzung:**

- ℹ *Benutzen Sie einen Vooopoo Argus Multi-Ohm Pod, können Sie durch das einsetzen des Pods in den Akkuträger, den Widerstand bestimmen. Ist das VOOPOO Logo auf der Vorderseite, so benutzen Sie aktuell die stärkere 0,7Ω Leistungsausgabe.*
- *Ziehen Sie den Pod heraus und drehen diesen, so wechselt das Gerät auf die Leistungsausgabe mit 1,0Ω.*

**Pod Nutzung 0,4Ω aktivieren:**

- Benutzen Sie einen Vooopoo Argus Multi-Ohm Pod in Ihrer Argus G4, so können Sie durch zweimaliges drücken des Druckknopfs innerhalb von 2 Sekunden, die 0,4Ω Ausgabe aktivieren.
- ⇨ Diese bietet eine noch stärkere Leistungsausgabe.
- Drücken Sie den Druckknopf erneut 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, so wechseln Sie wieder zurück in die 0,7Ω bzw. 1,0Ω Ausgabe.

- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

**8. ENTSORGUNG**

- ✂ *Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.*
- *Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.*

**9. ERSATZTEILLISTE**

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- Kompatibel mit Vooopoo Argus Pods
- Kompatibel mit Vooopoo Argus V2 Pods
- Kompatibel mit Vooopoo Argus Multi-Ohm Pods

**Tipps anzeigen:**

- Drücken und halten Sie den Druckknopf für 3 Sekunden, das Display zeigt Ihnen Tipps zu verschiedenen Einstellungen des Gerätes.

**Menü aufrufen:**

- Drücken Sie den Druckknopf 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in das Gerätmenü zu wechseln.
- ⇨ Sie haben die Auswahl zwischen:
  - POWER OFF: Gerät ausschalten
  - THEME: Bildschirmhintergrund ändern
  - PUFF CLEAR: Zuganzahl zurücksetzen
  - LOCK: Gerät sperren
  - UNLOCK: Gerät entsperren
  - EXIT: Menü verlassen
- ⇨ Drücken Sie den Druckknopf kurz, so navigieren Sie durch die Einstellungen
- ⇨ Drücken und halten Sie den Druckknopf lange gedrückt, so bestätigen Sie Ihre Auswahl.

**6. INSTANDHALTUNG**

- ⚠ *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

**Pod wechseln:**

- ℹ *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.*

- ⚠ *Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Pod leer ist.*
- *Lassen Sie nach dem Wechsel des Pod den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Stecken Sie den neuen Pod in den Akkuträger.

**7. LAGERUNG**

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.