

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1 x EXPOD Pro Basisgerät - 400 mAh
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Ladestrom:	DC 5V / 0,5 A, Type-C
Ausgangsspannung:	3,6 Volt
Akkukapazität:	400 mAh

Gewicht:	21 g
Material:	Edelstahl / PC
Abmessungen:	91,5 x 16 mm

2. SICHERHEITSHINWEISE



- Bei häufiger Nutzung kann sich die E-Zigarette stark erhitzen; geben Sie dem Gerät Zeit, sich wieder abzukühlen.
- Lagern Sie die E-Zigarette sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie die E-Zigarette nicht unter Wasser und schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie die E-Zigarette nicht fallen, werfen Sie das Gerät nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie die E-Zigarette nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Schützen Sie die E-Zigarette vor Hitze und offenem Feuer. Werfen Sie die E-Zigarette niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Bauen Sie die E-Zigarette nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruchs-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zur E-Zigarette ein.

3. PRODUKTÜBERSICHT


4. INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die Schutzverpackung von dem Akkuträger (Basisgerät).
- Installieren Sie einen hierfür vorgesehenen Pod (**nicht im Lieferumfang enthalten**)
- Aktivieren Sie den Akkuträger, indem Sie 5-mal schnell hintereinander die Taste am Boden des Geräts betätigen
- Ziehen Sie an dem Mundstück der E-Zigarette, um den Dampf zu inhalieren. Die Status LED leuchtet dauerhaft während des Ziehens.
- Bei Nichtbenutzung, aktivieren Sie die Kindersicherung und deaktivieren Sie das Gerät, indem Sie 5-mal schnell hintereinander die Taste am Boden des Geräts betätigen.

BITTE BEACHTEN SIE AUCH DIE GEBRAUCHSINFORMATIONEN, DIE DEN PODS BEILIEGEN!

5. AUFLADEN

- Weist das Gerät einen niedrigen Akkustand auf, blinkt die Status LED 10 x hintereinander.
- Nach dem Verbinden mit einem USB Typ-C Ladekabel startet der Ladevorgang, die Status LED leuchtet dabei dauerhaft. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die Status LED.



- Achten Sie bitte beim Verwenden eines USB-Ladegeräts auf den richtigen Ladestrom und Ausgangsspannung. Die E-Zigarette ist ausschließlich für die Verwendung mit dem dafür vorgesehenen vorgefüllten Pods und Liquid geeignet und darf nicht nachgefüllt werden. Dieses Produkt darf nicht demontiert werden. Zeigt die LED an dem Akkuträger eine Fehlermeldung an oder bildet sich ein verbrannter Geschmack, ist der Pod verbraucht. Wenn der Pod verbraucht ist, entsorgen Sie es gemäß den behördlichen Vorschriften und installieren Sie einen neuen Pod.

6. LAGERUNG / AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie die E-Zigarette und die Pods außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und aktivieren Sie stets die Kindersicherung an der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen festen sicheren Stand der E-Zigarette.
- Lagern Sie das Gerät stets sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (+10 bis +25 °C) der E-Zigarette mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

7. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

GEBRAUCHSINFORMATION

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Bitte vor Gebrauch des Produkts die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.

Produktspezifische Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Außenverpackung!

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z. B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produkts haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen

In Notfällen verständigen Sie bitte unverzüglich den Notruf.

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

Dieses Produkt kann zu Husten und Mundtrockenheit führen. Bei Verschlucken kann es zu Übelkeit kommen. Bei Kontakt mit der Haut, Augen und Schleimhäuten können Reizungen auftreten.

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Falls das Produkt Nikotin enthält, beachten Sie bitte, dass Nikotin ein Stoff ist, der sehr stark abhängig macht. Nikotin ist eine toxische und suchterregende Substanz, welche durch Einatmen, Verschlucken oder Kontakt mit der Haut in den Körper aufgenommen wird. Die direkte Einnahme kann zur dauerhaften Abhängigkeit führen. Soweit unsere Produkte Nikotin enthalten, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung angebracht:

„Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240 °C) in der elektronischen Zigarette können toxische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zu den Produkten und deren Anwendung haben, nehmen Sie Kontakt zu uns auf oder besuchen Sie unsere Webseite www.exvape.com.

Kontaktdaten:

Exvape GmbH
Ulmer Str. 6
89257 Illertissen
www.exvape.com

info@exvape.com
Tel.: +49 (0) 7303 / 90 700-24
Fax.: +49 (0) 7303 / 90 700-22
WEEE-Nr. DE 15088468

Batt.Reg.Nr.: 57483214




Stand: 15.02.2023