

SMONO

Ready for adventure

Sunshine

Anleitung, Manual, Instruction,
Istruzione, instrucción,
instrukcja





SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Germany

Sprachen - Languages - Langues - Lingue - Linguas - Języki

English	03
Deutsch	23
Français	45
Español	67
Italiano	89
Polski	111

English

Table of Contents

Safety Instructions	04
Unpack	08
Overview	08
Includes	09
Specification	09
Charge	10
Load	10
Power On/Off	11
Operating Modes	12
Temperatur Settings	13
Timer	14
Fahrenheit to Celsius	14
OLED Display	15
Cleaning and Maintenance	16
Mouthpiece	16
Plants	17
Herbs	18
Smono Warranty	21
Liability	21
CE Declaration of Conformity	22
WEEE	22



You can get the latest information from your Smono authorized dealer.



Please read the user manual carefully before use. This user manual is an essential part of the vaporizer and must be provided to the user.



Use only chargers with a maximum of 5V/1A.

Safety Instructions

The device is intended for aromatherapy purposes and should be used with dry herbs. This device is not intended for the use of illegal substances and should only be used by adults over the age of eighteen. It should be kept out of reach of children. Any other use is prohibited.

Maintenance and repairs should only be performed by qualified personnel. To avoid electric shock, do not attempt to open the device yourself. The manufacturer and importer are not responsible for any damages caused by improper, incorrect, illegal, or unreasonable use.

Never use electronic devices near water.

To reduce the risk of electric shock, keep the device away from moisture and wet conditions.

Please ensure that the USB-C cable is free and not bent. Use only accessories approved by the manufacturer. Ensure that your power source is clean and in good condition. Allow your device to cool completely before storing it. The ventilation slots and vaporizer's air outlet should not be obstructed, covered, or blocked during operation or cooling phase.

Glass items should never be dropped or set down too forcefully. Hot glass should not be exposed to cold water to avoid breakage. Cold heating and glass components should be brought to room temperature before connecting to power. Glass should never be treated forcefully. If the glass components are difficult to assemble or disassemble, they should be gently moved back and forth to make it easier to separate the parts. In such cases, cleaning of all components is required.

This electrical device, which also contains glass and delicate circuitry, should not be dropped as it could become damaged or broken.

The device should only be placed on dry and level surfaces. Never leave the device unattended during operation, charging, or cooling. Do not use a damaged device.

The packaging elements such as plastic bags, cardboard, etc. should not be made accessible to children as they pose a potential hazard.

The information provided in this brochure is intended solely as a guide for learning, caution, and general information. None of this information constitutes or claims to be medical or approved advice.



It cannot be used for the diagnosis and treatment of a health problem, health condition, or ailment.

For technical problems, questions about the device as well as for repairs, warranty claims and disposal of the appliance, please contact the following address:

reinhardtTM

Tempelhofer Str. 21

52064 Aachen

Germany


Email: info@reinhardt.shop

When the battery level is low, the icon on screen will show the remaining battery level.

Unpack

Please check all parts for damage or defects after unpacking. Keep the packaging elements out of the reach of children, as they may pose a potential hazard. Please keep the user manual for future reference.

Overview



Includes



USB-Cable



Brush



Mesh Screens



Cotton Swabs



Cleaning Tool

Specification

Battery Capacity	18650 3.7V 2550mAh
Charging Voltage/ Current	5V/1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Press Power Button 5 times consecutively
Session Time	4-6 minutes
Temp. Range	100- 220°C
Oven material	metal
On-demand session time	30 seconds
Size	26.6*23.8*150.2mm

Charge



Fully charge the device before the first use, using the provided USB-C cable.

The display screen will show a charging icon while charging. When the battery is fully charged the icon will stay on the display permanently.

Load

Please heat the appliance several times on the highest setting before using it for the first time to remove any residues.

Remove the magnetic lid from the mouthpiece.



Loosely put your herbs in the oven chamber, without fulling it too much. Do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Power On/Off

Press the power button 3 times to turn on your Smono Sunshine. It will begin to heat up according to the standard temperature settings or the temperature settings of your last session.

While heating up the OLED display will show this symbol ☕



ON DEMAND mode:

the device will automatically enter standby mode if not used for more than 30 seconds. If not used for the next 120 seconds it will automatically turn off.

Press the power button 3 times to turn off your Smono Sunshine. The device will vibrate to signal its shutting down.

Operating Modes

There are two operating modes:

SESSION Mode:

The device vibrates when it is ready, and the countdown starts. Inhale through the mouthpiece and the device will automatically start vaping.




ON DEMAND Mode:

Keep the power button pressed to heat up the device. It will vibrate when it reaches the desired temperature, and you can start inhaling. The device will vibrate 3 times and stop heating automatically after 30 seconds. In the case of very high steam Intensity, the concentration of aromas and fragrances can lead to irritation of the respiratory tract.

In this case you should lower the temperature and thus reduce the intensity of the vapors.

Temperatur Settings



Press or hold the up button to increase the temperature. Press or hold the down button to decrease the temperature.

Click to change per degree; hold to change quickly.

Temperature range:

100°C-220°C (212°F-428°F)


Timer

Your Smono Sunshine has two sessions: 4 minutes and 6 minutes.



To switch between 4 and 6 minutes, hold the power and the up buttons for 2 seconds.

Fahrenheit to Celsius



To switch to Fahrenheit, keep the power and the down buttons pressed for 2 seconds.


To switch to the ON DEMAND mode, press the up button and the down button simultaneously.



In ON DEMAND mode the device will automatically shut down if not used within 120 seconds. Press the up and the down buttons simultaneously to switch to SESSION mode.

Let the Smono Sunshine completely cool down before storing it.

OLED Display




Cleaning and Maintenance

To keep your Smono Sunshine working optimally and to maintain a pure taste, we recommend regularly cleaning all parts which come in contact with material or vapor.

For a rough cleaning use the brush you found in the package. Remove any rests from the filters, the oven, and the mouthpiece after any use.

All removable parts can be disassembled for an optimal cleaning.

Mouthpiece



Gently pull the mouthpiece to remove it.

To avoid any damage, we suggest using an alcohol-free vaporizer cleaner, such as the Smono cleaner. Let all parts dry before reassembling.

Metal oven cleaning: use a brush and a cotton swab to clean the inside of the metal oven.



Plants

If you have any health condition, ask your doctor before using the Smono vaporizer. In particular, allergic reactions to parts of plants may occur.

Use only plants tested according to the European Pharmacopoeia. Please note that such plants can only be bought in pharmacies.

To obtain a perfect result you can change the temperature and the thickness of the vapor. Overly dense steam and overheard temperatures significantly falsify the pure taste. To release as many aromas as possible from the plants without affecting the taste, the herbs should be ground as finely as possible. A high-quality herb grinder is recommended for this. Depending on the temperature, vapor density and nature of the herbs, the evaporation process can be repeated a few times until all aromas and fragrances are completely released. When no more vapors are formed at maximum temperature, the evaporation process is over.

Herbs

If you have any health concerns, please consult your doctor before using the Smono vaporizer. Allergic reactions to plant material are possible, so it is important to consider this possibility.



Please use only plant materials that have been tested according to the guidelines of the European Pharmacopoeia.

Please note that such plants or plant parts can only be purchased at your local pharmacy.

To achieve optimal results, you can influence the vaporization temperature and vapor density. Excessively dense vapor and overheated temperatures can significantly alter the pure taste. To extract as many flavors as possible gently from the plant material without compromising the taste, it is recommended to finely grind the herbs using a high-quality herb grinder, also known as a grinder.

Depending on factors such as temperature, vapor density, and herb quality, the vaporization process can be repeated

several times until all flavors and aromas are fully extracted. Once no more vapor is produced at the highest temperature, the vaporization process is complete.



Chamomile 190°C

Chamomile (*Matricaria chamomilla* L.) is a plant species within the Asteraceae family.

Originally native to South and Eastern Europe, the plant is now practically widespread throughout Europe. Only the flowers are used for various purposes.



Sage 190°C

Sage (*Salvia officinalis*) is an evergreen herb that grows up to

80 cm tall. It has square stems and gray-green leaves. The leaves of the plant can be used for various purposes.



Thyme 190°C

Thyme (*Thymus vulgaris*) is an aromatic, fragrant shrub with

woody stems, narrow leaves, and pink-colored flowers. It can grow up to 40 cm tall. Both the flowers and the young leaves of the plant are used.



Smono warranty

The manufacturer's warranty for the Smono is 2 years.



Please register your Smono within 90 days of purchase at www.smono.shop to extend the warranty by 1 year.

The warranty begins on the date the buyer receives the Smono.

Liability

Please note: Proper handling of the products requires precise knowledge and adherence to the user manual. The responsibility for the safe operation of the products always rests with the operator when any action is taken that does not comply with the intended use. The term „intended use“ specifically refers to the plant materials mentioned in the „Plant Material“ section.

Failure to comply with the instructions provided in this user manual will void the liability of Reinhart GmbH & Co. KG.

CE Declaration of Conformity

In accordance with EU Regulation 765/2008, the product at hand meets the requirements.

WEEE

In terms of environmental protection, this device must not be disposed of with household waste at the end of its life cycle. Disposal can be done through the Take-e-way customer service or locally available return and collection systems.

The WEEE Directive aims to reduce the increasing amount of electronic waste generated from unused electrical and electronic equipment.

The registered manufacturer number for the device at hand is:

WEEE Reg. No. DE 47152642

Stiftung-ear.de

Deutsch



SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	26
Auspacken	30
Überblick	30
Enthält	31
Technische Daten	31
Laden	32
Befüllen	32
Ein / Aus	33
Dampfmodi	34
Temperatureinstellungen	35
Timer	36
Fahrenheit auf Celsius	36
OLED Display	37
Reinigung und Wartung	38
Mundstück	38
Pflanzen	39
Kräuter	40
Smono Garantie	43
Haftung	43
CE-Konformitätserklärung	44
WEEE	44



Du kannst die neuesten Informationen von deinem autorisierten Smono-Händler erhalten.



Bitte lies die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Diese Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Vaporizers und muss dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden.



Verwenden Sie nur Ladegeräte mit maximal 5V/1A.

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist für Aromatherapie-Zwecke bestimmt und sollte mit trockenen Kräutern verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung illegaler Substanzen vorgesehen und sollte nur von Erwachsenen über achtzehn Jahren verwendet werden. Es sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Jede andere Verwendung ist untersagt.

Wartungsarbeiten und Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen. Der Hersteller und Importeur haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, falsche, illegale oder unangemessene Verwendung verursacht werden.

Verwenden Sie elektronische Geräte niemals in der Nähe von Wasser. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und nassen Bedingungen fern. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel frei und nicht geknickt ist. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle sauber und in gutem Zustand ist. Lassen Sie Ihr Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Die Lüftungsschlitze und der Luftauslass des Vaporizers dürfen während des Betriebs oder der Abkühlphase nicht behindert, abgedeckt oder blockiert werden.

Glasgegenstände sollten niemals fallen gelassen oder zu heftig abgestellt werden. Heißes Glas sollte nicht mit kaltem Wasser in Berührung gebracht werden, um Bruch zu vermeiden. Kalte Heiz- und Glaskomponenten sollten vor dem Anschließen an die Stromversorgung auf Raumtemperatur gebracht werden. Glas sollte niemals mit Gewalt behandelt werden. Wenn die Glaskomponenten schwierig zu montieren oder zu demontieren sind, sollten sie vorsichtig hin und her bewegt werden, um das Trennen der Teile zu erleichtern. In solchen Fällen ist eine Reinigung aller Komponenten erforderlich.

Dieses elektrische Gerät, das auch Glas und empfindliche Schaltungen enthält, sollte nicht fallen gelassen werden, da es beschädigt oder zerbrochen werden könnte.

Das Gerät sollte nur auf trockenen und ebenen Flächen aufgestellt werden.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs, des Aufladens oder des Abkühlens niemals unbeaufsichtigt. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.

Die Verpackungselemente wie Plastiktüten, Karton usw. sollten Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen dienen lediglich als Leitfaden zum Lernen, zur Vorsicht und zur allgemeinen Information. Keine dieser Informationen stellt eine medizinische oder zugelassene Beratung dar oder beansprucht dies zu sein.



Sie können nicht zur Diagnose und Behandlung eines Gesundheitsproblems, eines Gesundheitszustands oder einer Erkrankung verwendet werden.


Bei technischen Problemen, Fragen zum Gerät sowie für Reparaturen, Garantieansprüche und die Entsorgung des Geräts wende dich bitte an die folgende Adresse:

reinhardtTM
Tempelhofer Str. 21
52064 Aachen
Deutschland
Email: info@reinhardt.shop

Auspacken

Bitte überprüfe alle Teile nach dem Auspacken auf Schäden oder Mängel. Halte die Verpackungselemente außerhalb der Reichweite von Kindern, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen können. Bitte bewahre die Bedienungsanleitung für zukünftige Nachschlagewecke auf.

Überblick



Enthält



USB Kabel



Bürste



Siebchen



Wattestäbchen



Reinigungs-
werkzeug

Technische Daten

Akkukapazität	18650 3.7V 2550mAh
Ladespannung / Stromstärke	5V/1A
Arbeitsspannung	3.2-4.2V
Ein/Aus	Klicken Sie die Taste 3 mal hintereinander
Sitzungszeit	4-6 Minuten
Temperaturbereich	100- 220°C
Ofen Material	Metall
On Demand Zeit	30 Sekunden
Größe	26.6*23.8*150.2mm

Laden



Lade das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem du das mitgelieferte USB-C-Kabel verwendest.

Der Bildschirm zeigt während des Ladevorgangs ein Ladesymbol an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt das Symbol dauerhaft auf dem Display.

Befüllen

Bitte heizen Sie das Gerät vor der ersten Nutzung mehrmals auf höchster Stufe auf um etwaige Rückstände zu entfernen.

Entfernen Sie den magnetischen Deckel des Mundstücks.



Lege deine Kräuter locker in die Ofenkammer, ohne sie zu sehr zu füllen. Lass die Substanz nicht über den Rand der Ofenkammer hinausgehen.

Ein / Aus

Drücke den Power-Button 3 Mal, um dein Smono Sunshine einzuschalten. Es wird beginnen, sich gemäß den Standardtemperatureinstellungen oder den Temperatureinstellungen deiner letzten Sitzung aufzuheizen.

Während des Aufheizens zeigt das OLED-Display dieses ☕ Symbol an.



ON DEMAND Modus:

Das Gerät wechselt automatisch in den Stand-by-Modus, wenn es länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird. Wenn es in den nächsten 120 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.

Drücke den Power-Button 3 Mal, um dein Smono Sunshine auszuschalten. Das Gerät vibriert, um das Herunterfahren zu signalisieren.

Dampfmodi

Es gibt zwei Betriebsmodi:

SESSION Modus:

Das Gerät vibriert, wenn es bereit ist, und der Countdown beginnt. Atme durch das Mundstück ein und das Gerät wird automatisch mit dem Dampfen beginnen.




ON DEMAND Modus:

Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät aufzuheizen. Es wird vibrieren, wenn es die gewünschte Temperatur erreicht hat, und du kannst mit dem Inhalieren beginnen. Das Gerät wird 3 Mal vibrieren und nach 30 Sekunden automatisch aufhören zu heizen. Bei sehr hoher Dampfintensität kann die Konzentration von Aromen und Düften zu Reizungen der Atemwege führen.

In diesem Fall solltest du die Temperatur senken und somit die Intensität der Dämpfe reduzieren.

Temperatureinstellungen



Drücke oder halte die Auf-Taste, um die Temperatur zu erhöhen. Drücke oder halte die Ab-Taste, um die Temperatur zu verringern.

Klicken, um die Temperatur um ein Grad zu ändern; halten, um schnell zu ändern.

Temperaturbereich:

100°C-220°C (212°F-428°F)


Timer

Dein Smono Sunshine hat zwei Sitzungen: 4 Minuten und 6 Minuten.



Um zwischen 4 und 6 Minuten zu wechseln, halte die Power- und die Aufwärts-Taste für 2 Sekunden gedrückt.

Fahrenheit auf Celsius



Um auf Fahrenheit zu wechseln, halte die Power- und die Abwärtstaste 2 Sekunden lang gedrückt.


Um in den ON DEMAND Modus zu wechseln, drücke gleichzeitig die Aufwärts- und die Abwärtstaste.



Im ON DEMAND-Modus schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn es innerhalb von 120 Sekunden nicht benutzt wird. Drücke gleichzeitig die Auf- und Ab-Tasten, um in den SESSION-Modus zu wechseln.

Lass den Smono Sunshine vollständig abkühlen, bevor du ihn verstaust.

OLED Display




Reinigung und Wartung

Um sicherzustellen, dass dein Smono Sunshine optimal funktioniert und einen reinen Geschmack beibehält, empfehlen wir, alle Teile regelmäßig zu reinigen, die mit Material oder Dampf in Kontakt kommen.

Für eine grobe Reinigung benutze die Bürste, die du im Paket gefunden hast. Entferne nach jedem Gebrauch alle Rückstände von den Filtern, dem Ofen und dem Mundstück.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung zerlegt werden.

Mundstück



Ziehe das Mundstück vorsichtig ab, um es zu entfernen. Um Schäden zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines alkoholfreien Verdampferreinigers, wie zum Beispiel den Smono-Reiniger. Lass alle Teile trocknen, bevor du sie wieder zusammenbaust.

Metallofenreinigung: Verwende eine Bürste und ein Wattestäbchen, um das Innere des Metallofens zu reinigen.



Pflanzen

Wenn du eine gesundheitliche Einschränkung hast, frage deinen Arzt, bevor du den Smono-Vaporizer benutzt. Insbesondere können allergische Reaktionen auf Pflanzenteile auftreten. Verwende nur Pflanzen, die gemäß dem Europäischen Arzneibuch getestet wurden. Bitte beachte, dass solche Pflanzen nur in Apotheken gekauft werden können.

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, kannst du die Temperatur und die Dicke des Dampfes ändern. Zu dichter Dampf und zu hohe Temperaturen verfälschen den reinen Geschmack erheblich. Um so viele Aromen wie möglich aus den Pflanzen freizusetzen, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen, sollten die Kräuter so fein wie möglich gemahlen werden. Ein hochwertiger Kräutermühle wird hierfür empfohlen. Je nach Temperatur, Dampfdichte und Beschaffenheit der Kräuter kann der Verdampfungsprozess ein paar Mal wiederholt werden, bis alle Aromen und Düfte vollständig freigesetzt sind. Wenn bei maximaler Temperatur keine Dämpfe mehr entstehen, ist der Verdampfungsprozess abgeschlossen.

Kräuter

Bei gesundheitlichen Bedenken konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Smono Vaporizer verwenden. Allergische Reaktionen auf Pflanzenmaterial sind möglich, daher ist es wichtig, diese Möglichkeit zu berücksichtigen.



Bitte verwenden Sie nur Pflanzenmaterial, das gemäß den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs geprüft wurde.

Bitte beachten Sie, dass solche Pflanzen oder Pflanzenteile nur in Ihrer Apotheke erhältlich sind.

Für optimale Ergebnisse können Sie die Verdampfungstemperatur und die Dampfdichte beeinflussen. Zu dichter Dampf und überhitzte Temperaturen können den reinen Geschmack deutlich verändern. Um möglichst viele Aromen schonend aus dem Pflanzenmaterial zu extrahieren, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich, die Kräuter mit einer hochwertigen Kräutermühle, auch Grinder genannt, fein zu mahlen.

Abhängig von Faktoren wie Temperatur, Dampfdichte und Kräuterqualität kann der Verdampfungsvorgang mehrmals wiederholt werden, bis alle Aromen vollständig extrahiert sind. Sobald bei der höchsten Temperatur kein Dampf mehr entsteht, ist der Verdampfungsvorgang abgeschlossen.

Kamille 190°C

Kamille (*Matricaria chamomilla* L.) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblüter. Ursprünglich

in Süd- und Osteuropa beheimatet, ist die Pflanze heute praktisch in ganz Europa verbreitet. Für verschiedene Zwecke werden nur die Blüten verwendet.

Salbei 190°C

Salbei (*Salvia officinalis*) ist ein immergrüner Strauch, der bis zu 80 cm hoch wird. Er hat vierkantige Stängel

und graugrüne Blätter. Die Blätter der Pflanze können für verschiedene Zwecke verwendet werden.

Thymian 190°C

Thymian (*Thymus vulgaris*) ist ein aromatisch duftender Strauch mit holzigen Stielen, schmalen

Blättern und rosa farbigen Blüten, der bis zu 40 cm groß werden kann. Es werden sowohl die Blüten als auch die jungen Blättchen verwendet.



Smono Garantie

Die Herstellergarantie für den Smono beträgt 2 Jahre.



Bitte registriere Deinen Smono innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf auf www.smono.shop um die Garantie um 1 Jahr zu verlängern.

Die Garantie beginnt mit dem Datum, an dem der Käufer den Smono erhalten hat.

Haftung

Bitte beachte: Jede Handhabung an den Produkten setzt die genau Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Haftung für die sichere Funktion der Produkte geht in jedem Fall auf den Betreiber über, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Eine bestimmungsgemäße Verwendung bezieht sich insbesondere ausschließlich auf die im Abschnitt „Pflanzenteile“ genannten Pflanzenmaterialien.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise erlischt die Haftung der Reinhart GmbH & Co. KG

CE-Konformitätserklärung

Gemäß EU-Verordnung 765/2008, erfüllt das vorliegende Produkt die Anforderungen.

WEEE

Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über den Take-away-Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.

Die WEEE-Richtlinie dient der Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten.

Die registrierte Herstellernummer für das vorliegende Gerät lautet: WEEE Reg.-Nr. DE 4715264 Stiftung-ear.de

Français



SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Germany

Table des matières

Consignes de sécurité	48
Déballage	52
Aperçu	52
Contient	53
Données techniques	53
Chargement	54
Remplir	54
Marche / Arrêt	55
Modes de vapeur	56
Réglages de la température	57
Minuteur	58
Fahrenheit en Celsius	58
OLED Display	59
Nettoyage et entretien	60
Embout buccal	60
Plantes.....	61
Herbes.....	62
Garantie Smono	65
Responsabilité.....	65
Déclaration de conformité CE.....	66
WEEE	66



Vous pouvez obtenir les dernières informations auprès de votre revendeur Smono agréé.



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation. Ce manuel d'utilisation est une partie essentielle du vaporisateur et doit être mis à disposition de l'utilisateur.



N'utilisez que des chargeurs avec un maximum de 5V/1A.

Consignes de sécurité

L'appareil est conçu à des fins d'aromathérapie et doit être utilisé avec des herbes sèches. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des substances illégales et ne doit être utilisé que par des adultes de plus de dix-huit ans. Il doit être conservé hors de portée des enfants. Toute autre utilisation est interdite.

L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un personnel qualifié. Pour éviter tout choc électrique, n'essayez pas d'ouvrir l'appareil vous-même. Le fabricant et l'importateur ne sont pas responsables des dommages causés par une utilisation inappropriée, incorrecte, illégale ou inadéquate. N'utilisez jamais d'appareils électroniques à proximité de l'eau. Pour réduire le risque

de choc électrique, tenez l'appareil à l'écart de l'humidité et des conditions humides. Veuillez vous assurer que le câble USB est libre et non plié. N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant. Assurez-vous que votre source d'alimentation est propre et en bon état. Laissez votre appareil refroidir complètement avant de le ranger. Les fentes d'aération et la sortie d'air du vaporisateur ne doivent pas être obstruées, recouvertes ou bloquées pendant le fonctionnement ou la phase de refroidissement.

Les objets en verre ne doivent jamais être tombés ou posés trop violemment. Le verre chaud ne doit pas entrer en contact avec de l'eau froide pour éviter la rupture. Les composants de chauffage et de verre froids doivent être amenés à température ambiante avant d'être branchés à l'alimentation électrique. Le verre ne doit jamais être manipulé avec force. Si les composants en verre sont difficiles à monter ou à démonter, ils doivent être déplacés doucement d'avant en arrière pour faciliter la séparation des pièces. Dans de tels cas, un nettoyage de tous les composants est nécessaire.

Cet appareil électrique, qui contient également du verre et des circuits sensibles, ne doit pas être tombé car il pourrait être endommagé ou cassé.

L'appareil doit être placé uniquement sur des surfaces sèches et planes.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement, la charge ou le refroidissement. N'utilisez pas un appareil endommagé.

Les éléments d'emballage tels que les sacs en plastique, le carton, etc., ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement, pour l'apprentissage, la prudence et l'information générale. Aucune de ces informations ne constitue ni ne prétend être un avis médical ou autorisé.

Elles ne peuvent pas être utilisées pour diagnostiquer et traiter un problème de santé, un état de santé ou une maladie.



Ils ne peuvent pas être utilisés pour diagnostiquer et traiter un problème de santé, un état de santé ou une maladie.


En cas de problèmes techniques, de questions concernant l'appareil ainsi que pour les réparations, les réclamations de garantie et l'élimination de l'appareil, adresse-toi s'il te plaît à l'adresse suivante :

reinhardtTM
Tempelhofer Str. 21
52064 Aachen
Allemagne
Email: info@reinhardt.shop

Déballage

Veuillez vérifier que tous les éléments ne sont pas endommagés ou défectueux après le déballage. Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger potentiel. Veuillez conserver le mode d'emploi pour toute référence future.

Aperçu



Contient



USB Câble



Brosse



Tamis



Coton-tiges



Outil de nettoyage

Données techniques

Capacité de la batterie	18650 3.7V 2550mAh
Tension de charge / Intensité du courant	5V/1A
Tension de travail	3.2-4.2V
marche/arrêt	Cliquez 3 fois de suite sur le bouton
Durée de la session	4-6 minutes
Plage de température	100- 220°C
Matériau du four	Métal
Temps à la demande	30 secondes
Taille	26.6*23.8*150.2mm

Chargement



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, charge-le complètement en utilisant le câble USB-C fourni.

L'écran affiche une icône de charge pendant le chargement. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'icône reste affichée en permanence à l'écran.

Remplir

Avant la première utilisation, veuillez chauffer l'appareil plusieurs fois à la température maximale afin d'éliminer les éventuels résidus.

Retirez le couvercle magnétique de l'embout.



Place tes herbes sans les serrer dans la chambre du four, sans trop la remplir. Ne laisse pas la substance dépasser le bord de la chambre du four.

Marche / Arrêt

Appuie 3 fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ton Smono Sunshine. Il commencera à chauffer selon les paramètres de température par défaut ou les paramètres de température de ta dernière session.

Pendant le chauffage, l'écran OLED affiche ce symbole.



Mode ON DEMAND (à la demande) :

L'appareil passe automatiquement en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant plus de 30 secondes. S'il n'est pas utilisé dans les 120 secondes suivantes, il s'éteindra automatiquement.

Appuie 3 fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre ton Smono Sunshine. L'appareil vibre pour signaler l'arrêt.

Modes de vapeur

Il existe deux modes de fonctionnement :

Mode SESSION :

L'appareil vibre lorsqu'il est prêt et le compte à rebours commence. Inspire par l'embout et l'appareil commencera automatiquement à vaper.




Mode ON DEMAND :

Maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pour chauffer l'appareil. Il vibrera lorsqu'il aura atteint la température souhaitée et tu pourras commencer à inhaler. L'appareil vibrera 3 fois et s'arrêtera automatiquement de chauffer après 30 secondes. Si l'intensité de la vapeur est très élevée, la concentration d'arômes et de parfums peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

Dans ce cas, tu devrais baisser la température et ainsi réduire l'intensité des vapeurs.

Réglages de la température



Appuie ou maintiens la touche Haut pour augmenter la température. Appuie sur la touche Bas ou maintiens-la enfoncée pour diminuer la température.

Cliquer pour changer la température d'un degré ; maintenir pour changer rapidement.

Plage de température :

100°C-220°C (212°F-428°F)


Minuteur

Ton Smono Sunshine a deux sessions : 4 minutes et 6 minutes.



Pour passer de 4 à 6 minutes, maintiens les touches Power et Haut enfoncées pendant 2 secondes.

Fahrenheit en Celsius



Pour passer en Fahrenheit, maintiens les touches Power et Down enfoncées pendant 2 secondes.


Pour passer en mode ON DEMAND, appuie simultanément sur les touches haut et bas.



En mode ON DEMAND, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé dans les 120 secondes. Appuie simultanément sur les touches haut et bas pour passer en mode SESSION.

Laisse le Smono Sunshine refroidir complètement avant de le ranger.

OLED Display




Nettoyage et entretien

Pour s'assurer que ton Smono Sunshine fonctionne de manière optimale et conserve un goût pur, nous te recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur.

Pour un nettoyage sommaire, utilise la brosse que tu as trouvée dans le paquet. Après chaque utilisation, retire tous les résidus des filtres, du four et de l'embout.

Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal.

Embout buccal



Retire délicatement l'embout pour l'enlever. Pour éviter tout dommage, nous recommandons d'utiliser un nettoyant pour évaporateur sans alcool, comme le nettoyant Smono. Laisse sécher toutes les pièces avant de les remonter.

Nettoyer le four à métaux : Utilise une brosse et un coton-tige pour nettoyer l'intérieur du four métallique.



Plantes

Si tu as un problème de santé, consulte ton médecin avant d'utiliser le vaporisateur Smo-no. Des réactions allergiques à des parties de plantes peuvent notamment se produire. N'utilise que des plantes qui ont été testées conformément à la Pharmacopée européenne. Note que de telles plantes ne peuvent être achetées qu'en pharmacie.

Pour obtenir un résultat parfait, tu peux modifier la température et l'épaisseur de la vapeur. Une vapeur trop dense et des températures trop élevées altèrent considérablement le goût pur. Pour libérer autant d'arômes que possible des plantes sans en altérer le goût, les herbes doivent être moulues aussi finement que possible. Selon la température, la densité de la vapeur et la nature des herbes, le processus de vaporisation peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que tous les arômes et les parfums soient complètement libérés. Lorsqu'il n'y a plus de vapeur à la température maximale, le processus de vaporisation est terminé.

Herbes

En cas de problème de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le vaporisateur Smono. Des réactions allergiques aux substances végétales sont possibles, il est donc important de prendre cette possibilité en compte.



Veuillez utiliser uniquement des substances végétales contrôlées conformément aux directives de la Pharmacopée européenne.

Veuillez noter que ces plantes ou parties de plantes ne sont disponibles que dans votre pharmacie.

Pour des résultats optimaux, vous pouvez influencer la température de vaporisation et la densité de la vapeur. Une vapeur trop dense et des températures excessives peuvent altérer considérablement le goût pur. Pour extraire le plus d'arômes possible de la substance végétale de manière douce, sans altérer le goût, il est recommandé de broyer finement les herbes avec un broyeur à herbes de haute qualité.

Selon des facteurs tels que la température, la densité de la vapeur et la qualité des herbes, le processus de vaporisation peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que tous les arômes soient complètement extraits. Dès qu'il n'y a plus de vapeur à la température maximale, le processus de vaporisation est terminé.

Camomille 190°C



Camomille (*Matricaria chamomilla* L.) est une espèce végétale de la famille des Astéracées. Originaire

du sud et de l'est de l'Europe, la plante est aujourd'hui pratiquement répandue dans toute l'Europe. Seules les fleurs sont utilisées à diverses fins.

Sauge 190°C



La sauge (*Salvia officinalis*) est un arbrisseau à feuilles persistantes qui peut atteindre 80 cm de haut. Il a des

tiges carrées et des feuilles gris-vert. Les feuilles de la plante peuvent être utilisées à diverses fins.

Thym 190°C



Le thym (*Thymus vulgaris*) est un arbrisseau aromatique et odorant avec des tiges ligneuses, des feuilles

étroites et des fleurs de couleur rose, qui peut atteindre 40 cm de haut. Les fleurs et les jeunes feuilles sont toutes deux utilisées.



Garantie Smono

La garantie du fabricant pour le Smono est de 2 ans.



Veuillez enregistrer votre Smono sur www.smono.shop dans les 90 jours suivant l'achat pour prolonger la garantie d'une année.

La garantie commence à la date à laquelle l'acheteur a reçu le Smono.

Responsabilité

Veuillez noter : Toute manipulation des produits suppose une connaissance et un respect précis de ce mode d'emploi. La responsabilité du bon fonctionnement des produits est transférée à l'utilisateur dans tous les cas où une action est effectuée qui n'est pas conforme à l'utilisation prévue. Une utilisation prévue se réfère notamment exclusivement aux matières végétales mentionnées dans la section „Parties de plantes“.

En cas de non-respect des indications contenues dans ce mode d'emploi, la responsabilité de Reinhart GmbH & Co. KG est annulée.

Déclaration de conformité CE

Conformément au règlement UE 765/2008, le présent produit remplit les exigences.

WEEE

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie.

L'élimination peut être effectuée via le service clientèle Take-e-way ou les systèmes de collecte et de retour disponibles localement.

La directive WEEE vise à réduire la quantité croissante de déchets électroniques provenant d'appareils électriques et électroniques hors d'usage.

Le numéro de fabricant enregistré pour cet appareil est : WEEE Reg.-Nr. DE 4715264 Stiftung-ear.de

Español



SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Germany

Índice

Instrucciones de seguridad.....	70
Desembalaje	74
Visión general.....	74
Contiene.....	75
Datos técnicos	75
Cargando	76
Llenado	76
Encendido/Apagado.....	77
Modos de vapor.....	78
Ajustes de temperatura	79
Temporizador	80
De Fahrenheit a Celsius	80
OLED Display	81
Limpieza y mantenimiento	82
Boquilla	82
Plantas.....	83
Hierbas	84
Garantía de Smono	87
Responsabilidad	87
Declaración de conformidad CE	88
WEEE	88



Puedes obtener la información más reciente de tu distribuidor autorizado de Smono.



Por favor, lee atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo. Este manual es una parte esencial del vaporizador y debe proporcionarse al usuario.



Utilice solo cargadores con un máximo de 5V/1A.

Instrucciones de seguridad

El dispositivo está destinado a fines de aromaterapia y debe utilizarse con hierbas secas. Este dispositivo no está diseñado para el uso de sustancias ilegales y solo debe ser utilizado por adultos mayores de dieciocho años. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Cualquier otro uso está prohibido.

El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados únicamente por personal cualificado. Para evitar descargas eléctricas, no intente abrir el dispositivo usted mismo. El fabricante y el importador no se responsabilizan de los daños causados por un uso indebido, incorrecto, ilegal o inadecuado. Nunca utilice dispositivos electrónicos cerca del agua. Para reducir el riesgo de descargas

eléctricas, mantenga el dispositivo alejado de la humedad y de condiciones de humedad.

Asegúrese de que el cable USB esté libre y no doblado. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. Asegúrese de que su fuente de alimentación esté limpia y en buen estado. Deje que su dispositivo se enfríe por completo antes de guardarlo. Las ranuras de ventilación y la salida de aire del vaporizador no deben obstruirse, cubrirse o bloquearse durante el funcionamiento o la fase de enfriamiento.

Los objetos de vidrio nunca deben caerse ni colocarse con demasiada fuerza. El vidrio caliente no debe entrar en contacto con agua fría para evitar roturas. Los componentes de calentamiento y vidrio fríos deben llevarse a temperatura ambiente antes de conectarlos a la fuente de alimentación. El vidrio nunca debe tratarse con fuerza. Si los componentes de vidrio son difíciles de montar o desmontar, deben moverse suavemente hacia adelante y hacia atrás para facilitar la separación de las piezas. En tales casos, es necesaria la limpieza de todos los componentes.

Este aparato eléctrico, que también contiene vidrio y circuitos delicados, no debe dejarse caer, ya que podría dañarse o romperse.

El dispositivo debe colocarse únicamente sobre superficies secas y niveladas.

Nunca deje el dispositivo desatendido durante el funcionamiento, la carga o el enfriamiento. No utilice un dispositivo dañado.

Los elementos del embalaje, como bolsas de plástico, cartón, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que representan un peligro potencial.

La información contenida en este folleto se proporciona únicamente como guía para el aprendizaje, la precaución e información general. Ninguna de esta información constituye ni pretende constituir un consejo médico o aprobado.

No se puede utilizar para diagnosticar y tratar un problema de salud, una condición de salud o una enfermedad.



No se pueden utilizar para el diagnóstico y tratamiento de un problema de salud, una condición de salud o una enfermedad.

En caso de problemas técnicos, preguntas sobre el dispositivo, así como para reparaciones, reclamaciones de garantía y la eliminación del dispositivo, por favor dirígete a la siguiente dirección:

reinhartTM
Tempelhofer Str. 21
52064 Aachen
Alemania
Email: info@reinhart.shop

Desembalaje

Compruebe que todas las piezas no presenten daños o defectos después de desembalarlas. Mantenga los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro potencial. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.

Visión general



Contiene



USB Cable



Cepillo



Tamiz



Bastoncillo de algodón



Herramienta de limpieza

Datos técnicos

Capacidad de la batería	18650 3.7V 2550mAh
Tensión/ corriente de carga	5V/1A
Tensión de carga	3.2-4.2V
Encendido/apagado	Pulse el botón 3 veces seguidas
Tiempo de sesión	4-6 minutos
Rango de temperatura	100- 220°C
Material del horno	Metal
Tiempo de demanda	30 Segundos
Tamaño	26.6*23.8*150.2mm

Cargando



Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez mediante el cable USB-C suministrado.

La pantalla muestra un símbolo de carga durante el proceso de carga. Cuando la batería está completamente cargada, el símbolo permanece permanentemente en la pantalla.

Llenado

Caliente el aparato varias veces en la posición más alta antes de utilizarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo.

Retire la tapa magnética de la boquilla.



Coloque las hierbas en la cámara del horno sin llenarla demasiado. No deje que la sustancia sobrepase el borde de la cámara del horno.

Encendido/Apagado

Pulse el botón de encendido 3 veces para encender su Smono Sunshine. Comenzará a calentarse según los ajustes de temperatura predeterminados o los ajustes de temperatura de su última sesión.

Durante el calentamiento, la pantalla OLED mostrará ☕ este símbolo.



Modo ON DEMAND:

El aparato pasa automáticamente al modo de espera si no se utiliza durante más de 30 segundos. Si no se utiliza durante los 120 segundos siguientes, se apaga automáticamente.

Pulse 3 veces el botón de encendido para apagar su Smono Sunshine. El aparato vibrará para indicar el apagado.

Modos de vapor

Existen dos modos de funcionamiento:

Modo SESIÓN:

El dispositivo vibrará cuando esté listo y comenzará la cuenta atrás. Inhale por la boquilla y el dispositivo empezará a vapear automáticamente.




Modo ON DEMAND:

Mantenga pulsado el botón de encendido para calentar el dispositivo. Vibrará cuando haya alcanzado la temperatura deseada y podrá empezar a inhalar. El dispositivo vibrará 3 veces y dejará de calentarse automáticamente después de 30 segundos. Con una intensidad de vapor muy alta, la concentración de sabores y fragancias puede causar irritación de las vías respiratorias.

En este caso, debe bajar la temperatura y reducir así la intensidad de los vapores.

Ajustes de temperatura



Pulse o mantenga pulsado el botón Arriba para aumentar la temperatura. Pulse o mantenga pulsado el botón Abajo para disminuir la temperatura.

Pulse para cambiar la temperatura en un grado; manténgalo pulsado para cambiar rápidamente.

Rango de temperatura:

100°C-220°C (212°F-428°F)


Temporizador

Tu Smono Sunshine tiene dos sesiones: 4 minutos y 6 minutos.



Para cambiar entre 4 y 6 minutos, mantenga pulsados los botones de encendido y arriba durante 2 segundos.

De Fahrenheit a Celsius



Para cambiar a Fahrenheit, mantenga pulsados los botones de encendido y abajo durante 2 segundos.


Para pasar al modo ON DEMAND, pulse simultáneamente los botones arriba y abajo.



En modo ON DEMAND, el aparato se apaga automáticamente si no se utiliza durante 120 segundos. Pulse simultáneamente los botones arriba y abajo para pasar al modo SESIÓN.

Deje que el Smono Sunshine se enfríe completamente antes de guardarlo.

OLED Display




Limpieza y mantenimiento

Para que su Smono Sunshine funcione de forma óptima y conserve un sabor puro, le recomendamos que limpie regularmente todas las piezas que entran en contacto con el material o el vapor.

Para una limpieza a fondo, utilice el cepillo que encontrará en el paquete. Elimine todos los residuos de los filtros, el horno y la boquilla después de cada uso.

Todas las piezas desmontables pueden desmontarse para una limpieza óptima.

Boquilla



Tire con cuidado de la boquilla para extraerla. Para evitar daños, recomendamos utilizar un limpiador de vaporizadores sin alcohol, como el limpiador Smono. Deje secar todas las piezas antes de volver a montarlas.

Limpieza del horno de metal: Utilice un cepillo y un bastoncillo de algodón para limpiar el interior del horno metálico.



Plantas

Si padece alguna enfermedad, consulte a su médico antes de utilizar el vaporizador Smo-no. En particular, pueden producirse reacciones alérgicas a las partes de las plantas. Utilice únicamente plantas que hayan sido probadas de acuerdo con la Farmacopea Europea. Tenga en cuenta que dichas plantas sólo pueden adquirirse en farmacias.

Para conseguir un resultado perfecto, puede modificar la temperatura y la densidad del vapor. Un vapor demasiado denso y unas temperaturas demasiado altas distorsionan considerablemente el sabor puro. Para liberar el mayor número posible de sabores de las plantas sin afectar al sabor, las hierbas deben molerse lo más finamente posible. Dependiendo de la temperatura, la densidad del vapor y la naturaleza de las hierbas, el proceso de vaporización puede repetirse varias veces hasta que se hayan liberado completamente todos los sabores y aromas. Cuando ya no se produzcan vapores a la temperatura máxima, el proceso de vaporización habrá finalizado.

Hierbas

Si tienes alguna preocupación de salud, consulta a tu médico antes de usar el vaporizador Smono. Las reacciones alérgicas al material vegetal son posibles, por lo que es importante tener en cuenta esta posibilidad.



Utiliza únicamente material vegetal que haya sido probado de acuerdo con las directrices de la Farmacopea Europea.

Ten en cuenta que tales plantas o partes de plantas solo están disponibles en tu farmacia.

Para obtener resultados óptimos, puedes influir en la temperatura de vaporización y la densidad del vapor. Un vapor demasiado denso y temperaturas sobrecalentadas pueden alterar significativamente el sabor puro. Para extraer tantos aromas como sea posible del material vegetal de forma suave, sin afectar el sabor, se recomienda moler finamente las hierbas con un molinillo de hierbas de alta calidad, también llamado grinder.

Dependiendo de factores como la temperatura, la densidad del vapor y la calidad de las hierbas, el proceso de vaporización se puede repetir varias veces hasta que se extraigan todos los aromas por completo. Una vez que no se produce más vapor a la temperatura más alta, el proceso de vaporización ha finalizado.

Manzanilla 190°C

La manzanilla (*Matricaria chamomilla* L.) es una especie de planta de la familia de las asteráceas. Originalmente nativa del sur y este de Europa,

hoy en día la planta está prácticamente distribuida por toda Europa. Para diversos fines, solo se utilizan las flores.

Salvia 190°C

La salvia (*Salvia officinalis*) es un arbusto perenne que puede alcanzar hasta 80 cm de altura. Tiene tallos

cuadrangulares y hojas de color verde grisáceo. Las hojas de la planta se pueden utilizar para diversos fines.

Tomillo 190°C

Tomillo (*Thymus vulgaris*) es un arbusto de aroma fragante con tallos leñosos, hojas estrechas y flores

de color rosa, que puede alcanzar hasta 40 cm de altura. Se utilizan tanto las flores como las hojas jóvenes.



Garantía Smono

La garantía del fabricante para el Smono es de 2 años.



Por favor, registra tu Smono en www.smono.shop dentro de los 90 días posteriores a la compra para extender la garantía por 1 año.

La garantía comienza en la fecha en que el comprador recibió el Smono.

Responsabilidad

Por favor, ten en cuenta: Cualquier manipulación de los productos presupone el conocimiento preciso y el cumplimiento de estas instrucciones de uso. La responsabilidad por el funcionamiento seguro de los productos recae en todos los casos en el operador, si se produce una acción que no corresponda al uso previsto. Un uso previsto se refiere en particular exclusivamente a los materiales vegetales mencionados en la sección „Partes de plantas“.

La responsabilidad de Reinhart GmbH & Co. KG caduca si no se respetan las indicaciones contenidas en estas instrucciones de uso.

Declaración de Conformidad CE

De acuerdo con el Reglamento de la UE 765/2008, el presente producto cumple con los requisitos.

RAEE (WEEE)


En aras de la protección del medio ambiente, este dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil.

La eliminación puede realizarse a través del servicio de atención al cliente de Take-e-way o mediante sistemas locales de devolución y recogida disponibles.

La directiva RAEE tiene como objetivo reducir la creciente cantidad de residuos electrónicos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan.

El número de fabricante registrado para este dispositivo es: WEEE Reg.-Nr. DE 4715264 Stiftung-ear.de

Italiano



SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Germany

Indice dei contenuti

Istruzioni di Sicurezza.....	92
Disimballaggio	96
Panoramica	96
Contiene.....	97
Dati tecnici	97
Caricamento.....	98
Riempimento	98
Accensione/spegnimento.....	99
Modalità di vapore.....	100
Impostazioni della temperatura.....	101
Timer.....	102
Da Fahrenheit a Celsius.....	102
OLED Display.....	103
Pulizia e manutenzione.....	104
Bocchino.....	104
Piante.....	105
Erbe.....	106
Garanzia Smono.....	109
Responsabilità.....	109
Dichiarazione di conformità CE.....	110
WEEE	110



Puoi ottenere le informazioni più recenti dal tuo rivenditore Smono autorizzato.



Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Questo manuale di istruzioni è una parte essenziale del vaporizzatore e deve essere messo a disposizione dell'utente.



Utilizzare solo caricabatterie con un massimo di 5V/1A.

Istruzioni di Sicurezza

Il dispositivo è destinato all'aromaterapia e deve essere utilizzato con erbe secche. Questo dispositivo non è destinato all'uso di sostanze illegali e deve essere utilizzato solo da adulti di età superiore ai diciotto anni. Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi altro uso è proibito.

La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato. Per evitare scosse elettriche, non tentare di aprire il dispositivo da soli. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per danni causati da un uso improprio, errato, illegale o inadeguato. Non utilizzare mai dispositivi elettronici vicino all'acqua. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, tenere il dispositivo lon

tano da umidità e condizioni di bagnato. Assicurarsi che il cavo USB sia libero e non piegato. Utilizzare solo accessori approvati dal produttore. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia pulita e in buone condizioni. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di riporlo. Le fessure di ventilazione e l'uscita dell'aria del vaporizzatore non devono essere ostacolate, coperte o bloccate durante il funzionamento o la fase di raffreddamento.

Gli oggetti di vetro non devono mai essere fatti cadere o appoggiati troppo bruscamente. Il vetro caldo non deve entrare in contatto con acqua fredda per evitare rotture. I componenti di riscaldamento e di vetro freddi devono essere portati a temperatura ambiente prima di essere collegati all'alimentazione. Il vetro non deve mai essere trattato con forza. Se i componenti di vetro sono difficili da montare o smontare, devono essere mossi delicatamente avanti e indietro per facilitare la separazione delle parti. In questi casi, è necessaria la pulizia di tutti i componenti.

Questo dispositivo elettrico, che contiene anche vetro e circuiti sensibili, non deve essere fatto cadere, poiché potrebbe danneggiarsi o rompersi.

Il dispositivo deve essere posizionato solo su superfici asciutte e piane. Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento, la ricarica o il raffreddamento.

Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Gli elementi dell'imballaggio come sacchetti di plastica, cartone, ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto rappresentano un pericolo potenziale. Le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite solo a scopo di orientamento per l'apprendimento, la precauzione e l'informazione generale. Nessuna di queste informazioni costituisce o pretende di costituire un consiglio medico o autorizzato. Non possono essere utilizzate per diagnosticare e trattare un problema di salute, una condizione di salute o una malattia.



Non possono essere utilizzati per la diagnosi e il trattamento di problemi di salute, condizioni di salute o malattie.


Per problemi tecnici, domande sul dispositivo, riparazioni, richieste di garanzia e smaltimento del dispositivo, contattare il seguente indirizzo:

reinhardtTM
Tempelhofer Str. 21
52064 Aachen
Germania
Email: info@reinhardt.shop

Disimballaggio

Controllare che tutte le parti non presentino danni o difetti dopo il disimballaggio. Tenere gli elementi dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché possono costituire un potenziale pericolo. Conservare le istruzioni per l'uso per future consultazioni.

Panoramica



Contiene



USB Cavi



Spazzola



Setaccio



Boccioli di
cotone



Strumento di
pulizia

Dati tecnici

Capacità della batteria	18650 3.7V 2550mAh
Tensione di carica / corrente	5V/1A
Tensione di lavoro	3.2-4.2V
Accensione/ spegnimento	Fare clic sul pulsante 3 volte in successione
Tempo di sessione	4-6 minuti
Intervallo di tempe- ratura	100- 220°C
Materiale del forno	metallo
Tempo di richiesta	30 secondi
Dimensione	26.6*23.8*150.2mm

Caricamento



Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta utilizzando il cavo USB-C in dotazione.

Durante il processo di ricarica, sullo schermo viene visualizzato il simbolo di carica. Quando la batteria è completamente carica, il simbolo rimane fisso sul display.

Riempimento

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, riscaldarlo più volte al massimo per rimuovere eventuali residui.

Rimuovere il coperchio magnetico dal boccaglio.



Collocare le erbe aromatiche in modo lasco nella camera di cottura, senza riempirla troppo. Non lasciate che la sostanza superi il bordo della camera di cottura.

Accensione/spegnimento

Premere il pulsante di accensione 3 volte per accendere Smono Sunshine. Inizierà a riscaldarsi in base alle impostazioni di temperatura predefinite o a quelle dell'ultima sessione.

Durante il riscaldamento, il display OLED mostrerà questo simbolo.



Modalità ON DEMAND:

L'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby se non viene utilizzato per più di 30 secondi. Se non viene utilizzato per i successivi 120 secondi, si spegne automaticamente.

Premere il pulsante di accensione 3 volte per spegnere Smono Sunshine. L'apparecchio vibra per segnalare lo spegnimento.

Modalità di vapore

Esistono due modalità operative:

Modalità SESSIONE:

Il dispositivo vibra quando è pronto e inizia il conto alla rovescia. Inspirando attraverso il bocchino, il dispositivo inizierà automaticamente a svapare.




Modalità ON DEMAND:

Tenere premuto il pulsante di accensione per riscaldare il dispositivo. Il dispositivo vibra quando ha raggiunto la temperatura desiderata e si può iniziare a inalare. Il dispositivo vibra 3 volte e smette automaticamente di riscaldarsi dopo 30 secondi. Ad un'intensità di vapore molto elevata, la concentrazione di aromi e fragranze può causare irritazioni alle vie respiratorie.

In questo caso, è necessario abbassare la temperatura e quindi ridurre l'intensità dei vapori.

Impostazioni della temperatura



Tenere premuto il pulsante Su per aumentare la temperatura. Tenere premuto il pulsante Giù per diminuire la temperatura.

Fare clic per modificare la temperatura di un grado; tenere premuto per modificarla rapidamente.

Intervallo di temperatura:
100°C-220°C (212°F-428°F)


Timer

Il vostro Smono Sunshine ha due sessioni: 4 minuti e 6 minuti.



Per passare da 4 a 6 minuti, tenere premuti i pulsanti di accensione e di aumento per 2 secondi.

Da Fahrenheit a Celsius



Per passare a Fahrenheit, tenere premuti i pulsanti di accensione e di riduzione per 2 secondi.


Per passare alla modalità ON DEMAND, premere contemporaneamente i pulsanti su e giù.



In modalità ON DEMAND, il dispositivo si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 120 secondi. Premere contemporaneamente i pulsanti su e giù per passare alla modalità SESSIONE.

Lasciare raffreddare completamente Smono Sunshine prima di riporlo.

OLED Display




Pulizia e manutenzione

Um sicherzustellen, dass dein Smono Sunshine optimal funktioniert und einen reinen Geschmack beibehält, empfehlen wir, alle Teile regelmäßig zu reinigen, die mit Material oder Dampf in Kontakt kommen.

Für eine grobe Reinigung benutze die Bürste, die du im Paket gefunden hast. Entferne nach jedem Gebrauch alle Rückstände von den Filtern, dem Ofen und dem Mundstück.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung zerlegt werden.

Bocchino



Estrarre con cautela il bocchino per rimuoverlo. Per evitare danni, si consiglia di utilizzare un detergente per vaporizzatori senza alcool, come il detergente Smono. Lasciare asciugare tutte le parti prima di rimontarle.

Pulizia del forno in metallo: Utilizzare una spazzola e un cotton fioc per pulire l'interno del forno in metallo.



Piante

In caso di patologie, consultare il medico prima di utilizzare il vaporizzatore Smono. In particolare, possono verificarsi reazioni allergiche alle parti delle piante. Utilizzare solo piante testate secondo la Farmacopea Europea. Si noti che tali piante possono essere acquistate solo in farmacia.

Per ottenere un risultato perfetto, è possibile modificare la temperatura e lo spessore del vapore. Un vapore troppo denso e temperature troppo elevate alterano notevolmente il gusto puro. Per sprigionare il maggior numero possibile di aromi dalle piante senza alterare il gusto, le erbe devono essere macinate il più finemente possibile. A seconda della temperatura, della densità del vapore e della natura delle erbe, il processo di vaporizzazione può essere ripetuto alcune volte fino al completo rilascio di tutti i sapori e gli aromi. Quando non si producono più vapori alla massima temperatura, il processo di vaporizzazione è completo.

Erbe

In caso di dubbi sulla salute, consulta il tuo medico prima di utilizzare il vaporizzatore Smono. Sono possibili reazioni allergiche ai materiali vegetali, quindi è importante tenere in considerazione questa possibilità.



Per favore, verwende nur Pflanzmaterial, das gemäß den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs geprüft wurde.

Si noti che tali piante o parti di esse sono disponibili solo presso la farmacia.

Per ottenere risultati ottimali, è possibile influenzare la temperatura di vaporizzazione e la densità del vapore. Un vapore troppo denso e temperature troppo elevate possono alterare in modo significativo il sapore puro. Per estrarre delicatamente il maggior numero possibile di aromi dal materiale vegetale senza alterarne il gusto, si consiglia di macinare finemente le erbe con un macina erbe di alta qualità, noto anche come grinder.

A seconda di fattori quali la temperatura, la densità del vapore e la qualità dell'erba, il processo di vaporizzazione può essere ripetuto più volte fino alla completa estrazione di tutti gli aromi. Non appena non si produce più vapore alla temperatura più alta, il processo di vaporizzazione è completo.

Camomilla 190°C

Camomilla (*Matricaria chamomilla* L.) è una specie vegetale della famiglia delle Asteraceae. Origina-

ria dell'Europa meridionale e orientale, oggi la pianta è diffusa praticamente in tutta Europa. Per vari scopi vengono utilizzati solo i fiori.

Salvia 190°C

La salvia (*Salvia officinalis*) è un arbusto sempreverde che può crescere fino a 80 cm di altezza. Ha ste-

li quadrangolari e foglie grigio-verdi. Le foglie della pianta possono essere utilizzate per vari scopi.

Timo 190°C

Timo (*Thymus vulgaris*) è un arbusto dal profumo aromatico con steli legnosi, foglie strette e fiori di

colore rosa, che può crescere fino a 40 cm di altezza. Si utilizzano sia i fiori che le foglioline giovani.



Garanzia Smono

La garanzia del produttore per il Smono è di 2 anni.



Si prega di registrare lo Smono entro 90 giorni dall'acquisto sul sito www.smono.shop per estendere la garanzia di 1 anno.

La garanzia decorre dalla data in cui l'acquirente riceve lo Smono.

Responsabilità

Attenzione: l'utilizzo dei prodotti da parte di Kede richiede una conoscenza precisa e l'osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. La responsabilità per il funzionamento sicuro dei prodotti è sempre trasferita all'operatore se si compiono azioni non conformi all'uso previsto. L'uso previsto si riferisce in particolare esclusivamente ai materiali vegetali menzionati nella sezione "Parti vegetali". La mancata osservanza delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso fa decadere la responsabilità della Reinhart GmbH & Co. KG

Dichiarazione di conformità CE

In conformità al Regolamento UE 765/2008, questo prodotto soddisfa i requisiti.

WEEE

Nell'interesse della tutela dell'ambiente, questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Può essere smaltito tramite il servizio clienti take-e-way o i sistemi di restituzione e raccolta disponibili a livello locale.

La direttiva RAEE mira a ridurre la crescente quantità di rifiuti elettronici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non più in uso.

Il numero di registrazione del produttore di questo apparecchio è: WEEE Reg. No. DE 4715264 Stiftung-ear.de

Polski



SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen Germany

Spis treści

Bezpieczeństwo.....	114
Rozpakowywanie.....	118
Przegląd.....	118
Zawiera.....	119
Dane techniczne.....	119
Ładowanie	120
Wypełnienie.....	120
Włączanie/wyłączanie	121
Tryby parowe.....	122
Ustawienia temperatury.....	123
Timer.....	124
Fahrenheita na Celsjusza	124
OLED Display	125
Czyszczenie i konserwacja.....	126
Ustnik.....	126
Rośliny.....	127
Zioła.....	128
Gwarancja Smono.....	132
Odpowiedzialność.....	131
Deklaracja zgodności CE.....	132
WEEE	132



Możesz uzyskać najnowsze informacje od swojego autoryzowanego sprzedawcy Smono.



Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem. Ta instrukcja obsługi jest istotną częścią waporyzatora i musi być udostępniona użytkownikowi.



Używaj tylko ładowarek o maksymalnym napięciu 5V/1A.

Bezpieczeństwo

Urządzenie jest przeznaczone do celów aromaterapii i powinno być używane z suchymi ziołami. To urządzenie nie jest przeznaczone do używania nielegalnych substancji i powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe powyżej osiemnastego roku życia. Należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jakiegokolwiek inne użycie jest zabronione.

Prace konserwacyjne i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Aby uniknąć porażenia prądem, nie próbuj samodzielnie otwierać urządzenia. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym, błędnym, nielegalnym lub nieodpowiednim użytkowaniem.

Używaj urządzeń elektronicznych nigdy w pobliżu wody. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i mokrych warunków. Upewnij się, że kabel USB jest wolny i nie jest zagięty. Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Upewnij się, że źródło zasilania jest czyste i w dobrym stanie. Pozwól swojemu urządzeniu całkowicie ostygnąć przed jego przechowywaniem. Szczeliny wentylacyjne i wylot powietrza waporyzatora nie mogą być zasłonięte, przykryte ani zablokowane podczas pracy lub fazy chłodzenia.

Szklane przedmioty nigdy nie powinny być upuszczane ani zbyt gwałtownie stawiane. Gorące szkło nie powinno mieć kontaktu z zimną wodą, aby uniknąć pęknięcia. Zimne elementy grzewcze i szklane powinny zostać doprowadzone do temperatury pokojowej przed podłączeniem do zasilania. Szkło nigdy nie powinno być traktowane siłą. Jeśli elementy szklane są trudne do montażu lub demontażu, powinny być ostrożnie poruszane w przód i w tył, aby ułatwić rozdzielenie części. W takich przypadkach konieczne jest wyczyszczenie wszystkich komponentów.

To urządzenie elektryczne, które zawiera również szkło i delikatne obwody, nie powinno być upuszczane, ponieważ mogłoby zostać uszkodzone lub stłuczone.

Urządzenie powinno być ustawione tylko na suchych i równych powierzchniach.

Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy, ładowania lub chłodzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Elementy opakowania, takie jak plastikowe torby, karton itp., nie powinny być dostępne dla dzieci, ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie.

Informacje zawarte w tej broszurze służą jedynie jako przewodnik do nauki, ostrożności i ogólnej informacji. Żadna z tych informacji nie stanowi porady medycznej ani zatwierdzonej konsultacji i nie rości sobie do tego prawa.



Sie nie mogą być używane do diagnozowania i leczenia problemu zdrowotnego, stanu zdrowia lub choroby.


W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, a także napraw, roszczeń gwarancyjnych i utylizacji urządzenia skontaktuj się z następującym adresem:

reinhartTM
Tempelhofer Str. 21
52064 Aachen
Niemcy
Email: info@reinhart.shop

Rozpakowywanie

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń lub wad. Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą one stanowić potencjalne zagrożenie. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.

Przegląd



Zawiera



USB Kable



Szczotka



Sito



Waciki

Narzędzie do
czyszczenia

Dane techniczne

Pojemność akumulatora	18650 3.7V 2550mAh
Napięcie ładowania/ prąd	5V/1A
Napięcie robocze	3.2-4.2V
Włączanie/ wyłączanie	Kliknij przycisk 3 razy z rzędu
Czas sesji	4-6 minut
Zakres temperatur	100- 220°C
Materiał piekarnika	metal
Czas na żądanie	30 sekund
Rozmiar	26.6*23.8*150.2mm

Ładowanie



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować za pomocą dostarczonego kabla USB-C.

Podczas procesu ładowania na ekranie wyświetlany jest symbol ładowania. Gdy bateria jest w pełni naładowana, symbol pozostaje na stałe na wyświetlaczu.

Wypełnienie

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie podgrzać urządzenie na najwyższym ustawieniu, aby usunąć wszelkie pozostałości.

Zdejmij magnetyczną pokrywkę z ustnika.



Umieść zioła luźno w komorze piekarnika, nie wypełniając jej zbyt mocno. Nie pozwól, aby substancja przekroczyła krawędź komory piekarnika.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania 3 razy, aby włączyć urządzenie Smono Sunshine. Urządzenie zacznie się nagrzewać zgodnie z domyślnymi ustawieniami temperatury lub ustawieniami temperatury ostatniej sesji.

Podczas nagrzewania na wyświetlaczu OLED pojawi się ☕ symbol



Tryb ON DEMAND:

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, jeśli nie jest używane przez ponad 30 sekund. Jeśli nie będzie używane przez następne 120 sekund, wyłączy się automatycznie.

Naciśnij przycisk zasilania 3 razy, aby wyłączyć Smono Sunshine. Urządzenie będzie wibrować, aby zasygnalizować wyłączenie.

Tryby parowe

Dostępne są dwa tryby pracy:

Tryb SESJA:

Urządzenie zawibruje, gdy będzie gotowe i rozpocznie się odliczanie. Weź wdech przez ustnik, a urządzenie automatycznie rozpocznie waporyzację.




Tryb ON DEMAND:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby podgrzać urządzenie. Urządzenie zawibruje, gdy osiągnie żądaną temperaturę i można rozpocząć inhalację. Urządzenie zawibruje 3 razy i automatycznie zakończy nagrzewanie po 30 sekundach. Przy bardzo wysokiej intensywności pary, stężenie smaków i zapachów może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

W takim przypadku należy obniżyć temperaturę, a tym samym zmniejszyć intensywność oparów.

Ustawienia temperatury



Naciśnij lub przytrzymaj przycisk w górę, aby zwiększyć temperaturę. Naciśnij lub przytrzymaj przycisk w dół, aby zmniejszyć temperaturę.

Kliknij, aby zmienić temperaturę o jeden stopień; przytrzymaj, aby zmienić szybko.

Zakres temperatury:

100°C-220°C (212°F-428°F)


Timer

Smono Sunshine ma dwie sesje: 4-minutową i 6-minutową.



Aby przełączyć między 4 a 6 minutami, naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zwiększania głośności przez 2 sekundy.

Fahrenheita na Celsjusza



Aby przełączyć na Fahrenheita, naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i w dół przez 2 sekundy.


Aby przełączyć na tryb ON DEMAND, naciśnij jednocześnie przyciski w górę i w dół.



W trybie ON DEMAND urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używane przez 120 sekund. Naciśnij jednocześnie przyciski w górę i w dół, aby przełączyć na tryb SESSION.

Przed schowaniem urządzenia Smono Sunshine należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

OLED Display




Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić optymalne działanie Smono Sunshine i zachowanie czystego smaku, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części, które mają kontakt z materiałem lub parą.

Do dokładnego czyszczenia należy używać szczoteczki znajdującej się w opakowaniu. Po każdym użyciu usuń wszystkie pozostałości z filtrów, piekarnika i ustnika.

Wszystkie wyjmowane części można zdemontować w celu optymalnego czyszczenia.

Ustnik



Ostrożnie zdejmij ustnik, aby go wyjąć. Aby uniknąć uszkodzeń, zalecamy użycie bezalkoholowego środka do czyszczenia waporyzatorów, takiego jak Smono. Przed ponownym montażem pozostaw wszystkie części do wyschnięcia.

Czyszczenie metalowego piekarnika: Użyj szczotki i bawełnianego patyczka do czyszczenia wnętrza metalowego piekarnika.



Rośliny

Jeśli cierpisz na schorzenia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem waporyzatora Smo-no. W szczególności mogą wystąpić reakcje alergiczne na części roślin. Należy używać wyłącznie roślin, które zostały przetestowane zgodnie z Farmakopeą Europejską. Należy pamiętać, że takie rośliny można nabyć wyłącznie w aptekach.

Aby osiągnąć idealny efekt, można zmienić temperaturę i grubość pary. Zbyt gęsta para i zbyt wysoka temperatura znacznie zniekształcają czysty smak. Aby uwolnić jak najwięcej aromatów z roślin bez wpływu na smak, zioła powinny być zmielone tak drobno, jak to tylko możliwe. W zależności od temperatury, gęstości pary i charakteru ziół, proces waporyzacji można powtórzyć kilka razy, aż wszystkie smaki i aromaty zostaną w pełni uwolnione. Gdy w maksymalnej temperaturze nie są już wytwarzane żadne opary, proces waporyzacji jest zakończony.

Zioła

W przypadku wątpliwości zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem przed użyciem waporizatora Smono. Reakcje alergiczne na materiał roślinny są możliwe, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę możliwość.



Proszę używać wyłącznie materiału roślinnego, który został przebadany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Farmakopei.

Należy pamiętać, że takie rośliny lub części roślin są dostępne tylko w aptece.

Aby uzyskać optymalne wyniki, możesz wpływać na temperaturę parowania i gęstość pary. Zbyt gęsta para i przegrzane temperatury mogą znacznie zmienić czysty smak. Aby wydobyć jak najwięcej aromatów z materiału roślinnego, nie wpływając na smak, zaleca się drobne mielenie ziół za pomocą wysokiej jakości młynka do ziół, zwanego również grinderem.

W zależności od czynników takich jak temperatura, gęstość pary i jakość ziół, proces parowania można powtarzać kilkakrotnie, aż wszystkie aromaty zostaną całkowicie wyekstrahowane. Gdy przy najwyższej temperaturze nie powstaje już para, proces parowania jest zakończony.

Rumianek 190°C



Rumianek pospolity (*Matricaria chamomilla* L.) to gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Początkowo występował

w Europie Południowej i Wschodniej, ale obecnie jest rozpowszechniony praktycznie w całej Europie. Do różnych celów używa się tylko kwiatów.

Szałwia 190°C



Szałwia (*Salvia officinalis*) to zimozielony krzew, który osiąga wysokość do 80 cm. Ma czterokanciaste łodygi i szarozielone liście. Liście rośliny mogą być używane do różnych celów.

Tymianek 190°C



Tymian (*Thymus vulgaris*) to aromatycznie pachnący krzew z drewnianymi łodygami, wąskimi liśćmi i różowymi kwiatami, który może osiągnąć do 40 cm wysokości. Wykorzystuje się zarówno kwiaty, jak i młode listki.



Gwarancja Smono

Gwarancja producenta na urządzenie Smono wynosi 2 lata.



Proszę zarejestrować swojego Smono w ciągu 90 dni od zakupu na stronie www.smono.shop, aby przedłużyć gwarancję o 1 rok.

Gwarancja rozpoczyna się z dniem, w którym kupujący otrzymał Smono.

Odpowiedzialność

Proszę pamiętać: Każda obsługa produktów wymaga dokładnej znajomości i przestrzegania tej instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie produktów przechodzi w każdym przypadku na operatora, jeśli zostanie podjęte działanie, które nie odpowiada zamierzonemu zastosowaniu. Zamierzone zastosowanie odnosi się w szczególności wyłącznie do materiałów roślinnych wymienionych w sekcji „Części roślin”. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi, odpowiedzialność Reinhart GmbH & Co. KG wygasa.

Deklaracja zgodności CE

Zgodnie z rozporządzeniem UE 765/2008, niniejszy produkt spełnia wymagania.

WEEE

W trosce o ochronę środowiska to urządzenie nie może być wyrzucane do odpadów domowych po zakończeniu okresu użytkowania. Utylizacja może odbywać się za pośrednictwem serwisu Take-e-way lub lokalnie dostępnych systemów zwrotu i zbiórki.

Dyrektywa WEEE służy redukcji rosnącej ilości elektrośmieci z nieużywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zarejestrowany numer producenta dla tego urządzenia to: WEEE Reg.-Nr. DE 4715264 Stiftung-ear.de

