GEBRAUCHSINFORMATION

Lesen Sie diese Packungsbeilage vor der Benutzung des Pro duktes sorgfältig durch. Beachten Sie die Hinweise/Warnhinweise auf der Außenverpackung.

Die Abgabe und Verwendung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt.

Betrieb und Reinigung: Entfernen Sie bitte vor der ersten Nutzung den Silikonstopfen am Mundstück. Zur Inhalation ziehen Sie mit leichtem und gleichmäßigem Zug am Mundstück. Bitte pusten Sie nicht in das Mundstück. Zur Reinigung darf das Gerät nicht unter fliesendem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür nur ein feuchtes, fusselfeies Tuch.

Warnhinweise: Dieses Produkt kann Nikotin enthalten (Nikotinstärke gemäß Außenverpackung in mg/ml). Nikotin ist ein Stoff der sehr stark abhängig macht. Nicht trinken, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, zur suchterzeugenden Wirkung und zu toxikologischen Daten: Durch enthaltenes Nikotin besteht Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstiegs der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magensaftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungs- neigung des Blutes mit der Gefahr von Thrombosen, einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhaltsstoffe können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.

Die Verwendung nikotinhaltiger E-Liquids wird nicht empfohlen für:

- Nichtraucher
- Minderjährige
- Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe.
- Schwangere oder stillende Mütter, da Nikotin bekanntlich die Plazenta-Schranke überwinden und mit der Muttermilch ausgeschieden werden kann.
- Personen in allgemein schlechtem Gesundheitszustand, wie z.B. Herzleiden, Magen- und Darmgeschwüre, Leber- oder Nierenleiden.
- Langfristige Rachenerkrankungen oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit hyperaktiver Schilddrüse oder einem Phäochromozytom (Tumor der Nebenniere, der erhöhten Blutdruck erzeugen kann).
- Unter Diabetes leidende Personen, da Nikotin den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann.
- Personen, die die folgenden Medikamente einnehmen:
  - Theophyllin (zur Behandlung von Atembeschwerden)
  - Ropinirol (zur Behandlung von Restless-Leg-Syndrom)
  - Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

Mögliche Nebenwirkungen

Bei zu häufigem Inhalieren von Nikotin oder übermäßigem Gebrauch des Produktes können sich einige der folgenden Nebenwirkungen einstellen:

- Schwächegefühl
- Übelkeit (Brechreiz)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung des Mundes oder der Kehle
- Schwindelgefühl
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen (Brechreiz)
- Herzklopfen
- Abnormale Herzfrequenz

Wenn sie eine dieser aufgeführten Nebenwirkungen verspüren, stellen Sie bitte den Gebrauch des Produktes ein. Wenn die Zustände auch nach Einstellen des Gebrauchs vorhanden sind, suchen Sie bitte einen Arzt auf und legen Sie diese Packungsbeilage vor.

Aufbewahrung: Bitte an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Kindern, Jugendlichen und Haustieren fernhalten.

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Das Gerät ist mit einer integrierten Ein-/Ausschaltung ausgestattet. Im Auslieferungszustand ist das Gerät ausgeschaltet. **Durch 3 kurze Züge hintereinander wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.** Die LED am Boden blinkt und quittiert damit den geänderten Zustand.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Herstellerinformationen gemäß §18 Abs. 4 ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind nachfolgend zusammengestellt.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und alte Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahme stellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mind. 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- u. Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mind. 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mind. 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, ,,Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.